

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „crazycreator“ vom 8. November 2020, 21:19

Erdenwind Inc. Also ich habe auch ein Aquaero 6 + Farbwerk am laufen.

Um der USB Problematik aus dem Weg zu gehen habe ich den internen USB Header wo das angeschlossen ist torgestellt (Per USB.kext und/oder im BIOS, wenn du die dort einzeln steuern kannst).

Habe in Windows dann alles konfiguriert und gespeichert und jetzt läuft die Kommunikation über Aquabus ... Die USB-Kabel zwischen den Aquaerogeräten werden doch nur zum initialisieren benötigt.