

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 9. November 2020, 12:46

werd ich testen und dann veröffentlichen damit andere was davon haben. Diese Problematik scheint aber verbreitet zu sein. Theoretisch könnte ich das USB3 Teil doch in die Device Properties mit einbinden oder? Bei meiner jetzigen Plattform hab ich z.b von @Schmockload einen Dummy Kext der grafikarte fürs Powermanagement drin. Ob das für dieses Teil auch möglich ist?