

# HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „xerano“ vom 13. November 2020, 17:31

Öffne ProperTree lade deine config und scroll nach unten du findest dort sowas wie alcid=84 dort fügst du ein -v an

Und Bau deine WiFi Karte aus.