

# Big Sur OpenCore 0.6.3 Bootcamp

Beitrag von „l3rry“ vom 14. November 2020, 11:32

Mit OpenCore als aktiven Bootloader kann ich nicht in mein BIOS (1502 oder so) der Bildschirm bleibt einfach schwarz. Wenn ich dann NVRAM über Opencore resette kann ich mit "Bild" ins BIOS.