Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 16. November 2020, 19:03

Erdenwind Inc. Danke! Ja, stimmt, da war doch was. Ich hatte auch noch dunkel im Hinterkopf, dass da doch noch was anderes dazu gehört hat. Ich check das gleich mal.

[Wolfe](#) Du verwechselst den NVRAM-Reset-Shortcut mit dem bei Clover. In OpenCore funktioniert der wie am Mac (Cmd-Alt-P-R gedrückt halten beim Rechnerstart) oder im Picker, wenn du die Leertaste drückst und dann "Reset NVRAM" auswählst.