

SSD wird nicht nach PC-Start erkannt

Beitrag von „g-force“ vom 16. November 2020, 19:22

Screenshots im BIOS erstellt man mit einem USB-Stick in FAT und dem Drücken von F12 im BIOS.