

Erledigt Speedstep/SSDT für T61

Beitrag von „Griven“ vom 20. Mai 2013, 00:14

Hallo Freeman,

Die SSDT ist Teil der DSDT und braucht bei den Thinkpads allgemein nicht angefasst werden. Es reicht vollkommen aus im Bios in den Powermanagement Optionen alles auf Automatik zu stellen und ggf. noch Generate P-States und C-States in die `org.chameleon.Boot.plist` zu schreiben. Das Speedstepping läuft damit wie vorgesehen und bereitet keinerlei Probleme.

Gruß Griven