

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 19. November 2020, 07:47**

wobei du auch drauf achten solltest wenn du z.b eine Fenvi im x1 Slot drin hast oder im PEG.

[JimSalabim](#) bin jetzt wieder ein Stückchen weiter bezüglich der PCI-e Karte. Scheinbar hab ich Sie jetzt ins System reingekriegt. Schau dir mal bitte die Bilder dazu an. Denke soweit das es richtig ist. Allerdings taucht an dem angeschlossenen USB2 Hub wo ja eigentlich die zwei Anschlüsse des Aquaero und des Farbwerks 360 dran sind nichts auf. Der Hub ist aber soweit ich das einschätzen kann als aktiv (grün) deklariert im Hackintool. Die 4 USB3 Anschlüsse allerdings nicht? Und warum 4? Sind nur 2 Anschlüsse nach draussen hinten am Slot vorhanden???

Irgendwas stimmt noch nicht wirklich. Obs daran liegt das die Bezeichnung sich überschneiden also doppelt vorhanden sind? HS1 2x auch und anderer Devicestandort.???

Bitte mal jemand draufgucken warum die zwei Devices nicht angesteuert werden können obwohl aktiv! Der Port muss die Devices nur aktiv melden damit die Funktionalität gegeben ist.

Wenn der Hackintosh bis zum OC Bootauswahlmenü startet wird der entsprechende Hub aktiv. Erst ab laden des OSX ist der Port zwar aktiv aber ohne entsprechende Funktionalität der Devices. Welchen Status kann der Hub noch haben können???

Die info.plist aus dem usbport Kext.