

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „crazycreator“ vom 19. November 2020, 21:14**

Gut zu wissen, aber das war ja leider nicht mein Problem. Ich brauche auch die anderen SATA Ports ... Mindestens aber 5 Stück. Das bedeutet also ich muss so oder so eine PCI-E Karte stecken wo ich die NVME verbauen kann.

Die eigentliche Frage war ja aber, ob ich in so eine PCI-E Adapterkarte auch die Apple-WLAN/BT Karte verbauen kann? So das ich nur eine PCI-E Adapterkarte stecken muss.

Ich hoffe ihr versteht was ich meine?