

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „crazycreator“ vom 20. November 2020, 00:46

Wieso ist das Kabelmanagement dann schlecht?

Die Gretchenfrage lautet also:

Wenn die Apple-WLAN/BT-Karte per Adapter an einem M2 Anschluss hängt, braucht man doch keine Extraverbindung zu einem USB-Port .... Zumindest habe ich das mal gelesen.

Im ASUS konnte ich die Karte ja in den Slot der Intel-WLAN Karte stecken und bei einem alten Z77 Gigabyte auch.

Da hat das zumindest ohne die Extraverbindung funktioniert. Das Designare geht da ja "modernere" Wege und dort funktioniert die Karte in dem Original WiFi-Slot gar nicht.

Hat das also schonmal jemand probiert an einem M2 Slot am Designare, oder einem anderen Board?

Wenn ich es über einen PCI-E zu M2 Adapter mache brauche ich die Extraverbindung ja definitiv.

Aber die Frage ist wahrscheinlich hier eh im falschen Thread, auch wenn es um mein Designare Board geht, so ist die Problematik ja eigentlich auf jedes Board zu beziehen. Also sorry für das abschweifen 😊