

Umsetzung prüfen

# Installation von macOS Big Sur auf Gigabyte Z490 Gaming X

Beitrag von „hackmac004“ vom 20. November 2020, 11:18

Was mir noch einfällt, du könntest dir mal eigene SSDTs dumpen unter Windows mit <https://github.com/corpnewt/SSDTime>

Wichtig dabei, starte Win aus dem bios bootmenü heraus, also nicht aus dem OC Picker.

Dann dumpst du zuerst deine DSDT und anschliessend, AWAC, PLUG und PMC. Die Dateien findest du dann im Ordner Results. Nur die \*.aml Dateien sind interessant. Ersetze die dann in deinem ACPI Ordner und in deiner config. Die PMC ist eigentlich dazu gedacht NVRAM auf mainboards der 300er Serie zu fixen, aber vielleicht hilfts bei deinem auch.