

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Tonfelix“ vom 20. November 2020, 18:03

Ich habe jetzt auch von Clover auf OC gewechselt, mit der aktuellen Anleitung von Jimsalabim - vielen Dank dafür! Das Einzige was für mich etwas hinderlich war, war dass ich wie in der Anleitung beschrieben einfach bei Punkt 5 gestartet bin, aber das OC-0.6.3-Paket offenbar von dem neueren BIOS ausgeht - ich hatte da noch Version F9b, und wenn man die Anleitung ab Punkt 5 anfängt, überspringt man das BIOS-Update auf F9i etc., und bei mir hats dann nicht funktioniert (blieb im schwarzen Apfel-Boot-Screen hängen). Das nur als kleine Anregung für die Anleitung, oder zum Trouble-Shooten für andere in meiner Situation. Aber unabhängig davon, wie gesagt: 1000Dank mal wieder für die sorgfältige Arbeit, [JimSalabim!](#)

Ich melde mich jetzt, weil ich zwar OC 0.6.3 mit iMac19 zum Laufen bekommen habe, unter dem vorher unter Clover installierten 10.15.4, aber jetzt kann ich das Update auf 10.15.7 nicht ausführen, weil nach dem Neustart dann zwar die Installation weitergeht, aber nach einer Weile abbricht mit einem Fehlerprotokoll [Installationsprotokoll-Abbruch 20-Nov-2020 Anonym.txt](#).

Ich habe auch schon versucht, einen PRAM-Zap zu machen, aber wenn ich von MacOS aus neustarte, kommt häufig aus irgendeinem Grund der BIOS-Startscreen gar nicht mehr, stattdessen landet man dann auf einmal im OC-ShowPicker, und insofern weiss ich nicht, ob das Zappen überhaupt erfolgreich war.

Ich habe jetzt schon seit ca. 2 Stunden das Forum zu diesem Thema abgesucht, aber bin nicht fündig geworden. Kann mich jemand auf die richtige Fährte bringen? Vielen Dank!