

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „crazycreator“ vom 24. November 2020, 05:28

Erdenwind Inc. Genau das ist ja die Frage bzw. die Fragen die ich mir stelle.

1x PCI-E Express mit 2 M.2 Spots für 1x NVME + 1x WLAN/BT-Karte

oder

2x PCI-E Express Karte mit je einem M.2 Anschluss, so das ich 2 Karten stecken muss für NVME und WLAN/BT-Karte

Macht das ganze ein arbeiten sozusagen unmöglich, oder ist es einfach nur ein bisschen langsamer?

Ist eine der Varianten zu bevorzugen?

[lev92](#)

Limitierung gibt es dahingehend das das Designare pro verbauter NVME dir 2 SATA Anschlüsse wegnimmt.