

# Front USB 3.0 Ports erscheinen nie in Hackintool

Beitrag von „LetsGo“ vom 3. Dezember 2020, 14:50

[zw3ist3in](#)

- 1) Ich denke internal ist korrekt. Das dürften ja interne HUBs sein, wenn ich mich nicht irre!
- 2) Das XhciPortLimit kannst du jetzt auf false(no) setzen.
- 3) Die SSDT-EC-USBX-DESKTOP.aml brauchst du noch, weil du eben die Prebuild SSDT verwendest. Würdest du z.B mit SSDTTime custom SSDT`s erstellen (wäre zu empfehlen) würdest du nur eine SSDT-EC erhalten. Dann würdest du die SSDT-USBX, welche separat zu downloaden wäre nicht benötigen.