

# **[Tool]Thinkpad Assistant**

**Beitrag von „5T33Z0“ vom 4. Dezember 2020, 16:28**

Hallo. Ich versuche seit einer Weile, meinen Lenovo T530 ohne DSDT unter OC zum Laufen zu bringen, weil damit der Dualboot scheitert.

Habe deine SSDT-KBRD.aml verwendet und die notwendigen Renames für die Tasten Q13, Q14 und Q15 eingebaut, um die Helligkeit zu steuern aber leider funktioniert das nicht. Was mache ich da falsch? Ich komme irgendwie nicht weiter.

Danke.