

NUC8i5BEK - Crucial 2x16GB DDR4 2400 - 500 GB Evo Plus M.2 (- dual-boot?)

Beitrag von „demianovics“ vom 22. Dezember 2020, 20:03

Hallo zusammen. Ich werde am Ende nochmal einen Bericht sauber zusammenschreiben. Aber bis hierhin:

- Habe mehrmals die EFI-Partition geschrottet und alles neu aufsetzen müse. 😊 Bis ich es schaffte die EFI-Partition noch VOR der Installation von Windows mit 500 MB Größe zu erzeugen.
- Dann Windows installiert
- Dann vom USB-Stick macOS BigSur mit dem EFI von @Laggalucci installiert
- Booten von dem Stick funktioniert auch
- Habe mir dann vom Stick das EFI auf den Schreibtisch kopiert. Dann das EFI vom der SSD gemounted (nur dieses EFI) und die Dateien rüberkopiert
 - APPLE behalten
 - Boot nach BOOT umbenannt
 - Die bootx64.efi durch BOOTx64.efi ersetzt
 - Das OC Verzeichnis rüberkopiert

Siehe Bild anbei.

Oben: "EFI" ist vom Stick kopiert. "EFI_winMacOs" ist ein Backup des EFI der SSD nach der Installation.

Unten: EFI auf der SSD

Mein Problem: wenn ich ohne USB Stick booten will, geht er gleich nach Windows. Und mit F10 im Boot-Menü wird mir auch nur der "Windows Boot Manager" angeboten.

Was mache ich falsch?

Vielen Dank und frohe Weihnachten!