

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 1. Januar 2021, 10:51

Frohes neues Jahr!

[13XxM1CHA31xX37](#) Hast du Windows über OpenCore gebootet oder über den Windows Boot Manager? Falls über OpenCore, dann sollte auch kein NVRAM-Reset nötig sein. Du solltest für FileVault 2 aber die vorgeschlagenen Einträge "FirmwareVolume" und "HashServices" tatsächlich aktivieren (so schlägt es auch die Configuration.pdf von OpenCore vor). Ich verwende selbst kein FileVault, aber ich werde beides im nächsten EFI-Ordner-Update dann ebenfalls standardmäßig aktivieren, damit es da keine Probleme gibt.

Die anderen Hinweise, die das Tool ausspuckt, kannst du ignorieren. Die Layout-ID ist in den DeviceProperties beim Audio-Device mit eingetragen, daher kommt die hier nicht in die Bootargumente mit rein. CrScreenshotDxe.efi sorgt dafür, dass sich im OpenCore-Picker auch Screenshots machen lassen (F10 drücken). "should not be here" ist also nicht zutreffend 😊  
Wie man sieht, sind solche Tools auch nicht allwissend 😊