

Brauche Hilfe , neues Mainboard und bekomme es nicht hin mit macOS

Beitrag von „kaneske“ vom 1. Januar 2021, 18:59

Hier [nobby](#) nimm diese Treiber:

[BroadcomWirelessWin8_10x64.zip](#)

Die trägst du unter „boot-args“ ein...

Öffne deine Config.plist mit PList edit Pro und suche (CMD+F) nach Boot, dann findest du das. Da kannst du dann den agdpmo eintragen...