

# Intel UHD630 nur 7mb. Und OpenCore neuling.

**Beitrag von „bananaskin“ vom 2. Januar 2021, 12:30**

Wenn das "Gerippe" mal steht.... Driver.... kexte....ACPI....dann noch die sample.plist umbenennen in config.plist....

da die richtigen Häkchen/Einträge tätigen.... fertig.

Hier dann mal einstellen ist auch ne Option.

den plist-checker kennst du auch bestimmt....<https://opencore.slowgeek.com>