

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 4. Januar 2021, 20:41

[maschinenwart](#) Die SSDT-PLUG.aml sollte vorhanden und aktiviert sein und das Bootargument darkwake=2 sollte vorhanden sein.