

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „TheWachowski“ vom 5. Januar 2021, 21:31

[JimSalabim](#)

In einem anderen Thread hat jemand Probleme mit seiner Fenvi. Unter Windows WLAN und BT, unter macOS nur BT. Nach einigem googlen kam ich auf Hinweise wie, dass man sicherstellen soll, dass der kleine PCI-E nicht deaktiviert ist, weil man 2 NVMEs (hat er) drin hat und den zweiten X16 auf 4X stehen hat UND dass PCH ASPM disabled ist. Gerade bei letzterem weiß ich allerdings nicht warum genau man das machen soll.

Da Du in der Anleitung den Parameter impliziert deaktiviert hast (Platform Power Management an sich), wollte ich mal fragen ob Du da näheres weißt, bzw. warum Du diesen Parameter speziell deaktiviert hast.