

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Sidetoshi“ vom 11. Januar 2021, 11:30

Hallo zusammen,

erstmal ein gutes neues!

Wahrscheinlich bin ich Nummer xxxxx der dieses Problem hat, aber ich finde einfach keine Lösung.

Ich habe Jims Konfig übernommen und alles hat prima funktioniert.

Plötzlich ist mein Windows 10 verschwunden. Es wird auch nicht mehr im dem Bootscreen angezeigt.

Win 10 ist auf einer Extra Platte installiert.

Die Konfig ist 1zu1 wie die hier in diesem Thread hinterlegt.

Kann mir jemand helfen?

Vielleicht helfen die Logs aus Hackintool...Falls nicht ignorieren...

Update

=====

HAT SICH ERLEDIGT

=====