

# Lüfter am Notebook zu Laut

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 11. Januar 2021, 14:28

Du weißt doch was für Controller du im System hast, der Rest fliegt raus, des weiteren DSDT und SSDT mal raus nehmen oder unter Bootmenü Optionen einfach mal deaktivieren, ACPI Patche deaktivieren die eh schon mit den SSDTs und der DSDT geladen werden, einfach mal ein bisschen experimentieren.

Es gibt so gar ein fertigen OC Ordner bei github wo Big Sur mit läuft, wenn du dir die Arbeit nicht selbst machen willst, dann

<https://github.com/hackintosh1...0m-1366x768-Broadcom-Wifi>

<https://github.com/yahgoo/Unsu...HP-9470m-OpenCore-Big-Sur>

Deine Entscheidung.



[BigHackintosh](#) der war nicht schlecht