

# wlan BCM94331CD OpenCore0.6.4 BigSur Ryzentosh

**Beitrag von „BigHackintosh“ vom 15. Januar 2021, 01:35**

wenn du noch einen der NVMe Steckplätze frei hast, könntest du einen M.2 NGFF zu Mini PCI E Adapter kaufen, dort die Karte reinstecken und das gesamte Konstrukt im M.2 Slot versenken. Antenne(n) nicht vergessen!