

OC 6.5 | OSX 10.11.1 | USB 2.0 (HS) only

Beitrag von „hackmac004“ vom 15. Januar 2021, 15:15

Von USBmap.command methode hab ich nicht wirklich Ahnung.

Ich hab aber gute Erfahrung zur Erstellung einer USBport.kext per Hackintool gemacht. Mit Hilfe dieser Anleitung könntest du es nochmal probieren.

USB mapping

USBInjectAll ist nicht nötig bei OC. Stell anstelle einfach XhciPortLimit auf Yes und dann später bei Verwendung deines custom Kext wieder auf NO.

<https://github.com/headkaze/Hackintool/releases>