

Big Sur mit OC auf ThinkPad X270

Beitrag von „cobanramo“ vom 17. Januar 2021, 22:55

Wenn du das eingesetzt hast was ich uploadet hab...
da war kein config für Wlan drin.

Jetzt mit diesem Config solltest du korrekten Wlan haben.

Da wurde früher immer mit <"pci14e4,43ba"> versucht zu laden.

Es ist aber ein <"pci14e4,43b1">.

Versuchs mal bitte.

Edit:

[Zitat von rflrkn](#)

Das Touchpad geht nichtmal ohne Boot-Argument...

Verstehe ich dich richtig? mit dem Bootarg `-vi2c-force-polling` funktioniert dein TouchPad?

EDIT:


Ich sehe jetzt im IOReg Dump dein problem, da fehlt die GPIO Device.

Binde dises SSDT-GPIO.aml unter ACPI im Config.plist bitte.

Danach einmal ohne den oben genannten Bootarg und einmal mit dem Bootarg testen bitte.

EDIT3:

Da wäre noch diese methode zum ausprobieren.



Also zusammengefasst;

1x Gpio.aml einbinden aber xosi.aml UND xosi patch deaktivieren und testen, wenns nicht hilft beides wieder aktivieren und testen.

Versuch all diese kombinationen bitte.