

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 18. Januar 2021, 19:08

Entweder vorne auf zb. USB2 verzichten oder einen Splitter installieren, etwa so einen:



Edit:

Ich habe in meinem Fractal Design Gehäuse vorn die beiden USB2 nicht angeschlossen, 2 Stk. USB3 sind für mich OK.

Das Thema wurde weiter hinten im Thread schon diskutiert, auch mit genauen Typenbezeichnungen.