

Intel NUC als MacMini?

Beitrag von „RenStad“ vom 26. Januar 2021, 16:58

Noch einmal langsam:

Du hast die unveränderte EFI von Jono. Hier möchtest Du Deine selbst erzeugte Serial-Nummer, MBR und Deine ROM eintragen. Dies - wie gesagt - am besten mit einem Plist-Editor. Das bekommst Du hin, sagst Du.

Dann möchtest Du die AirportItlwm.kext hinzufügen. Dazu die heruntergeladene Kext in den Kexts-Ordner kopieren und in der Config.plist - wenn es einfach sein soll - einen bestehenden unteren Eintrag unter Kernel/Add kopieren und wieder einfügen. Dann die Werte für die Intel-Wlan-Kext (BundlePath - vollständiger Dateiname; ExecutablePath - Contents/MacOS/AirportItlwm) ändern.

Mehr musst Du erst einmal nicht machen. Anschließend mit NVRAM-Reset neu starten.