

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „t513d3n“ vom 4. Februar 2021, 11:34

[Zitat von JimSalabim](#)

[t513d3n](#) Hast du den Ordner genau nach Anleitung aktualisiert, also den alten EFI-Ordner komplett mit genau dem entsprechenden neuen ersetzt und anschließend alle nötigen Werte neu in die config.plist eingegeben?

Wenn du dir sicher bist, dass du da alles richtig gemacht hast, würde ich empfehlen, beim Boot von OpenCore mal einen NVRAM-Reset zu machen. Danach ggf. das macOS-Startvolume neu als Standard festlegen.

Habe meine Daten in die config.plist eingetragen und den OC 0.64 Ordner gelöscht und mit dem 0.66 OC EFI ersetzt, das sollte doch passen, so habe ich das bei all den anderen Versionen gemacht die du bereitgestellt hattest!

aber wie geschrieben das tritt nicht immer auf nach der Aktualisierung am 3. Feb. und Heute als ich die hacki eingeschaltet habe.