

NVRAM Reset ohne OpenCore (per Win) möglich?

Beitrag von „5T33Z0“ vom 8. Februar 2021, 17:29

Einfach OpenCore oder Clover von nem Stick starten und NVRAM reset durchführen. Dafür benötigt man nicht mal eine funktionierende config.