

# Diskussionen zu: OPENCORE MIT X299: ASUS WS X299 SAGE/10G

**Beitrag von „Bob\_1“ vom 9. Februar 2021, 11:19**

In deinem Profil steht OpenCore als Bootloader, daher brauchst du USBInjectAll.kext nicht, es reicht, wenn du das Quirk XXhcPortLimit unter Kernel aktivierst, außerdem benötigst du nur USBPorts.kext statt beide SSDT-USB & USBInjectAll, wenn du Hackintool für die neue Konfiguration deiner USBs verwendest....

[sssst](#)