

Nach Bios Einstellungen fährt PC nicht mehr hoch!?

Beitrag von „Nightflyer“ vom 11. Februar 2021, 13:50

bei Clover musst du nur den kext tauschen.

Bei OC auch noch in die config.plist eintragen.

In beiden Fällen danach ein nvram reset machen