

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „5T33Z0“ vom 19. Februar 2021, 09:02

[Zitat von Mork vom Ork](#)

Ist bestimmt schonmal gepostet worden:

wie kann ich mit OC0.6.x die Default SSDTs ziehen?

Bin mit meinem ASRock x299 OC Formular auf ein ASRock x299 CREATE umgestiegen und benötige nun erstmal die Stock-SSDTs.

Habe leider auch keinen bootbaren CLOVER-USB-Stick mehr, um sie ggf. damit zu ziehen.

Ich weiss, daß es mit OC auch geht, bin mir bloß nicht sicher, ob ich dazu eine DEVELOPER Version kompilieren muss, oder ob das mittels config.plist auch in der RELEASE-Compilation möglich ist.

Alles anzeigen

Entweder mit der Debug Version von OC [dumpen](#) oder mit SSDTTime unter Windows. Du kannst ansonsten aber auch einfach Clover als zip runter laden, entpacken und ohne es zu konfigurieren auf einen USB Stick ballern (nur HfsPlus.efi muss halt dazu), um die DSDT zu dumpen. Muss ja nicht booten können, sondern nur auslesen!