

**Erledigt**

## **Lenovo ThinkPad W540 - diverse Fragen**

**Beitrag von „5T33Z0“ vom 20. Februar 2021, 17:55**

Damit Thinkpads an 'nem Dock funktionieren, sind 2 zusätzliche Rename Patches nötig:

1.

**Find:** 50434930 5649445F

**Replace:** 50434930 49475055

**Comment:** Rename PCI0.VID to IGPU #1

2.

**Find:** 5649445F 085F4144 520C0000 0200

**Replace:** 49475055 085F4144 520C0000 0200

**Comment:** Rename PCI0.VID to IGPU #2