

Erledigt

Lenovo ThinkPad W540 - diverse Fragen

Beitrag von „5T33Z0“ vom 20. Februar 2021, 17:55

Damit Thinkpads an 'nem Dock funktionieren, sind 2 zusätzliche Rename Patches nötig:

1.

Find: 50434930 5649445F

Replace: 50434930 49475055

Comment: Rename PCI0.VID to IGPU #1

2.

Find: 5649445F 085F4144 520C0000 0200

Replace: 49475055 085F4144 520C0000 0200

Comment: Rename PCI0.VID to IGPU #2