

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 25. Februar 2021, 14:23

Ich vermute mal das du den usb c auch richtig am Board verbunden hast? Wenn ja und du nur laden kannst Check im Bios deine Einstellungen und dein usb Mapping mal. Da wird der Hund begraben sein! Nutz das hackingtool