

## **Fehler: \*\* In Memory Panic Stackshot Succeeded \*\* Bytes Trace 15872 \*\***

**Beitrag von „5T33Z0“ vom 6. März 2021, 12:21**

Habe gelesen, dass es mit USB power in Zusammenhang stehen könnte. Daher würde ich zunächst die DSDT dumpen (unter Windows mit ssdttime möglich, ansonsten mit OpenCore oder Clover) und auf dieser Grundlage eigene SSDT-PLUG, SSDT-EC und SSDT-USBX mal mit ssdtTime generieren. Dann kannst Du sicher sein, dass die Dateien zu Deiner Hardware passen.