

Neuling sucht Starthilfe für OpenCore

Beitrag von „RenStad“ vom 7. März 2021, 14:26

Sorry, aber jetzt bin ich noch mehr verwirrt.

Die [BCM94360CD](#) (?) ist doch eine Original-Karte, während die [Intel AC9560](#) die ist, die in Deinen Steckplatz passt. Um die originale Karte einbauen zu können, geht entweder [dieser Adapter](#) oder wenn nicht genug Platz vorhanden ist, auch [diese Lösung](#). Kexts werden dann nicht benötigt.

Alternativ könnte man auch eine DW1560 oder DW1820A nehmen, wichtig ist ja nur der Broadcom-Chip. Wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob die unter Big Sur Probleme machen.