

# Random Panics OC0.6.6 BS Comet Lake

**Beitrag von „hackmac004“ vom 11. März 2021, 11:43**

Schaust du mal auf youtube, da gibt es versch. Anleitungen. Zuerst könntest du aber auch erstmal die SSDT-Rhub und die CtlInAHCIPort.kext in deiner config deaktivieren und schauen ob es schon besser läuft.

edit: 650W sollten dicke ausreichen. Von wo stammt dein macOS?