

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „TheWachowski“ vom 24. März 2021, 01:00

[Canyonwalker](#)

Danke für die Antwort, aber ich konnte das zwischenzeitlich lösen. Der Fehler war, dass ich versucht hatte die Airports wie ein normales BT Gerät zu pairen, anstatt es Apple-style zu machen.