

# BIOS Mod (WWAN Whitelist) mit wenigen Schritten selbstgemacht

Beitrag von „dragonheart100“ vom 1. April 2021, 11:28

Ich habe ein (exotisches) Thinkpad S531 und möchte das WLAN Modul tauschen.

Meines Wissens hat das Gerät eine Whitelist, kann ich mit dieser Anleitung auch mein [BIOS flashen](#) und muss ich dabei noch etwas besonderes beachten?

Außer dem Flasher + Kabel brauche ich nichts mehr oder?