

# OC Install-Stick bootschleife

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 9. April 2021, 14:19**

Sehe ich genauso. Vorher bis auf die Windows Platte alle Platten abziehen. Im Bios CSM Support disable.