

M2 Nvme abschalten Asus Z490, wie am besten?

Beitrag von „pebbly“ vom 10. April 2021, 15:19

[Zitat von a1k0n](#)

Wenn er den EFI von OC findet schreib es gerne da mal rein.

probier mal aus den Ordner von „EFI“ in etwas anderes umzubenennen, dann dürfte Windows den auch nicht mehr finden. Einen Stick dann zum Booten zu haben ist natürlich selbstverständlich!