

BIOS Mod (WWAN Whitelist) mit wenigen Schritten selbstgemacht

Beitrag von „Raptortosh“ vom 11. April 2021, 20:04

Ok gut.

Also auch ohne CMOS Batterie & ohne Akku werden immer verschiedene dumps erstellt?