

# BIOS Mod (WWAN Whitelist) mit wenigen Schritten selbstgemacht

Beitrag von „Yodbha“ vom 11. April 2021, 20:54

[Zitat von theCurseOfHackintosh](#)

Welche Software hast du genutzt?

Flashrom auf Linux und Big Sur. Und dann auf die dumps sha256sum.

Seltsam ist, dass flashrom den Chip erkennt als Winbond flash chip "W25Q32.V" - das bedeutet ja, dass irgendeine funktionierende Kommunikation stattfindet.