

BIOS Mod (WWAN Whitelist) mit wenigen Schritten selbstgemacht

Beitrag von „Raptortosh“ vom 11. April 2021, 20:56

Ich habe eigentlich immer Asprogrammer (1.40) unter Windows verwendet. G-Flash wollte ich mal probieren..

Wird der Chip auch nach dem read noch erkannt?