

BIOS Mod (WWAN Whitelist) mit wenigen Schritten selbstgemacht

Beitrag von „Yodbha“ vom 11. April 2021, 21:59

[Zitat von Sascha 77](#)

Also ich hab alle Kisten mit Bios Batterie drin geflasht. Da gabs keine Probleme.

[Yodbha](#)

Nimm einfach mein

[Neues Tool: G-Flash - "flashrom"-GUI für macOS](#)

Da ist flashrom funktionierend mit dabei. Hab in den Binaries dort rumgeschmiert, damit es im "Bundle" lauffähig ist und nicht irgendwo im System verteilt werden muss.

Alles anzeigen

Auch dein Tool gibt mir unterschiedliche dumps 😞