

# BIOS Mod (WWAN Whitelist) mit wenigen Schritten selbstgemacht

Beitrag von „apfel-baum“ vom 12. April 2021, 22:39

[dragonheart100](#)

da du fragst, du benötigst software und natürlich wirst du deinen tragmich aufschrauben müssen -also schraubendreher usw. , hoffentlich nicht komplett skelletieren,

denn die flash-brennsoft ist standardmäßig nicht im system vorhanden, z.b. asprogrammer , g-flash um nur welche zu nennen

lg 😊