

Boot Performance Boost NVMe WD SN750 vs NVMe Samsung EVO 970 PLUS

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 13. April 2021, 09:25

Was gibt denn der Befehl

Code

1. `log show --debug --last boot --predicate "processID == 0" | grep spaceman`

bei euch aus?

Funktioniert bei mir allerdings nur bei der zusätzlich verbauten Samsung SSD 850 EVO. Die NVMe von [Sabrent](#) taucht da gar nicht auf.

Ausgabe Befehl