

Wifi karte Einbau

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 25. April 2021, 13:06

Ich hab mich da in der Aussage vertan. ES wird das CNVI Modul per ACPI deaktiviert. Findet man dann unter dem Ordner ACPI. Dazu musst du folgende Tools haben. IORegistryExplorer, MACIASL. Also erstmal drin lassen und wird später bei funktionierender Installation deaktiviert. warum nicht einen PCIe Fenvi T919? Hat das eine Bewandnis? Du opferst damit einen M2 Slot. Ich würde einfach eine Fenvi T919 ordern.